

# ISTRUZIONI PER VISUALIZZARE I CONTATORI

## CANON

### MULTIFUNZIONALI:

IR 1024, IR 1730/40/50, IR 2525/30/35/45, IR 3225/35, IRC 2380,

ADVANCE : IR 400/500, IR 6255/75, IR C 2020/25/30, IR C 2220/25, IR C 5235,IR C 1028:

PREMERE IL PULSANTINO SULLA TASTIERA CON SCRITTO 123 , PRENDERE NOTA DELLA MATRICOLA E DEL CONTATORE TOTALE NERO (SOLITAMENTE 102 OPPURE 113 PER LA IR1024) E PRENDERE ANCHE IL CONTATORE 106 E 109 PER LE MACCHINE A COLORI (IR C).

### SOLO PER IL MODELLO MF 8350-8360:

PREMERE SULLA TASTIERA IL TASTO CON UN OCCHIO ALL'INTERNO D' UN ROMBO, APPARE SUL DISPLAY "STATO PERIFERICA" E PREMERE OK, CON LA FRECCIA VERSO IL BASSO SELEZIONARE "CONTROLLO CONTATORE" E PREMERE OK, EVIDENZIARE TOTALE COLORE PREMENDO OK E PRENDERE NOTA DEL NUMERO, TORNARE COL TASTO FRECCETTA SOTTO A SINISTRA PER SELEZIONERE TOTALE BIANCO E NERO OK E PRENDERE NOTA DEL NUMERO .

### MODELLI MF 9130/MF 9220

IL CONTATORE E' VISIBILE SOLAMENTE VIA BROWSER INSERENDO L'INDIRIZZO IP DI RETE DELLA STAMPANTE.

### STAMPANTI LASER:

#### MODELLO LBP 7680C,LBP 7660C:

PREMERE IL TASTO FRECCETTA ALLA SINISTRA DELL'OK, STAMPARE LA PAGINA DI CONFIGURAZIONE E LEGGERE IN BASSO A DESTRA IL TOTALE ED I CONTATORI 113 E 123.

#### MODELLO LBP 7750C, LBP 6670/6680/6650/6780/6750:

PREMERE LA FRECCETTA VERSO L'ALTO FINCHE' APPARE" RAPPORTO CONTATORE", PREMERE OK E LA MACCHINA STAMPA IL FOGLIO CON I CONTATORI .

# SAMSUNG

## **MULTIFUNZIONALI:**

### **CLX-9250/9350, CLX-9201/9301, SCX 8123-SCX-8230**

PREMERE IL TASTO CONTATORE E STAMPARE L'ELENCO

### **SCX-6322,SCX 6122,SCX-6240:**

METTERE LA MACCHINA IN FUNZIONE "COPIA", PREMERE PER 3 VOLTE IL TASTO "MENU" FINCHE' APPARE LA SCRITTA "IMPOSTAZIONI SISTEMA", PREMERE OK, CON LA FRECCIA A DESTRA PREMERE FINO A "RAPPORTO", PREMERE OK, CON FRECCIA DESTRA PREMERE FINO A "RAPPORTO CONFIGURAZIONE", PREMERE OK, STAMPA, OK (I CONTATORI SONO SUL FOGLIO STAMPATO).

### **SCX-6345,SCX-6555,CLX-8380,CLX-8385:**

DAL DISPLAY IN "HOME", PREMERE "IMPOSTAZIONI", PREMERE "IMP.AMMINISTRATORE", METTERE PASSWORD 1111 E DARE OK, PREMERE "STAMPA RAPPORTI", PREMERE "RAPPORTI CONTEGGIO", INFINE PREMERE "INF.MATERIALI DI CONSUMO".

### **SCX-4824:**

PREMERE IL TASTO MENU', CON LA FRECCIA A DESTRA PREMERE FINCHE' APPARE "IMPOSTAZIONI SISTEMA" E DARE OK, PREMERE ANCORA FRECCIA DESTRA FINO A "RAPPORTO" E DARE OK, PREMERE FRECCETTA FINO A "CONFIGURAZIONE" DARE OK, STAMPARE PREMENDO "SI" E LEGGERE IL CONTATORE.

### **SCX-5635/5835:**

DAL DISPLAY IN HOME PREMERE "IMPOSTAZIONI", PREMERE "RAPPORTO PAGINA D'USO" E LEGGERE LE "IMPRESSIONI TOTALI" SULLA STAMPA EFFETTUATA.

## **STAMPANTI LASER:**

### **ML-2550/2551 ML-4550/4551**

PREMERE TASTO MENU', APPARE LA SCRITTA "INFORMAZIONI", PREMERE OK (TASTO ASTERISCO) PER STAMPARE LA PAGINA DI CONFIGURAZIONE E LEGGERE IL "TOTAL PAGE COUNT".

PREMERE LA FRECCETTA VERSO L'ALTO FINCHE' APPARE "RAPPORTO CONTATORE", PREMERE OK E LA MACCHINA STAMPA IL FOGLIO CON I CONTATORI .

# REX-ROTARY

## **MULTIFUNZIONALI:**

### **AFICIO MP 1600/2000/MP 201,DSM 415, MP 161/171**

PREMERE IL TASTINO 123 ALLA SINISTRA DEL TASTO GIALLO "C", PREMERE OK PER VISUALIZZARE IL CONTATORE E "STAMPA" SE SI VUOLE STAMPARE LA PAGINA CON CONTATORE E MATRICOLA.

### **AFICIO MP 4000/4001/4002/2851/2553/3351/**

### **AFICIO MPC 2000, MPC 2500, MPC 4500, MPC 2800, MPC 3001, MPC 4000, MPC 2050, MPC 2550, MPC 3501, MPC 4501, MPC 2551,**

PREMERE IL TASTINO 123 ALLA SINISTRA DEL DISPLAY , PREMERE "CONTATORE", E "STAMPA LISTA CONTATORI", SUL FOGLIO APPARE LA MATRICOLA LA DATA E IL CONTATORE TOTALE PER LE MACCHINE IN BIANCO E NERO PER I MODELLI MP ED I CONTATORI COLORE E NERO PER I MODELLI MPC.

### **AFICIO MP 305:**

PREMERE IL TASTINO 123 SULLA TASTIERA A DESTRA, CON LA FRECCETTA VERSO IL BASSO ANDARE SULLA PAGINA 2/2, PREMERE "CONTATORE" E STAMPARE O LEGGERE IL CONTATORE NERO E QUELLO COLORE.

# KONICA MINOLTA

## **MULTIFUNZIONALI:**

### **BIZHUB C 220/280/452/353/253/451:**

PREMERE A DESTRA DELLA TASTIERA IL TASTO “UTILITA’ CONTATORE” PER FAR APPARIRE SULLA SINISTRA I CONTATORI E PRENDERE NOTA DEL TOTALE, DEL NERO E DEL COLORE.

# TOSHIBA

## **MULTIFUNZIONALI:**

### **E STUDIO 281C, 233, 283, C2500:**

PREMERE IL TASTO “USER FUNCTION”, PREMERE “CONTATORI” E PREMERE STAMPA LISTA.

### **E STUDIO 165, 207:**

PREMERE IL TASTO “USER FUNCTION” SULLA TASTIERA, SELEZIONARE CON LE FRECCETTE “LISTE” E PREMERE “INVIO”, A QUESTO PUNTO SUL FOGLIO STAMPATO SARANNO LEGGIBILI I CONTATORI.

### **E STUDIO 161, 163, 203:**

TENERE PREMUTO PER 3 SECONDI IL TASTO “# 123” ALLA SINISTRA DEL TASTO START, SUL DISPLAY APPARIRANNO LE CIFRE INIZIALI DEL CONTATORE E PER VISUALIZZARE LE CIFRE FINALI BISOGNERA’ PREMERE IL TASTO 200% DELL’INGRANDIMENTO.

## **TRIUMPH ADLER : ISTRUZIONI PER VISUALIZZARE I CONTATORI**

### **MULTIFUNZIONALI:**

#### **P-3525 MFP, P-C2665 MFP,**

PREMERE IL PULSANTE CONT/MENU SIST, UTILIZZARE LE FRECCINE PER SELEZIONARE RAPPORTO, SELEZIONARE STAMPA RAPPORTO, SUCCESSIVAMENTE PAGINA DI STATO E PREMERE SI.

#### **261 CI, 256 CI :**

PREMERE PULSANTE MENU SISTEMA/CONTATORE , SCORRERE FINO A CONTATORE E SELEZIONARE PAGINE STAMPATE.

#### **3005CI :**

### **STAMPANTI LASER:**

#### **P-4030DN, P-4035 MFP, P-5030DN, P-3521DN, C2660DN, P-5035I, :**

PREMERE TASTO MENU' SUL PANNELLO DEI COMANDI, SELEZIONARE CONTATORE E VISUALIZZARE IL NUMERO DELLE PAGINE STAMPATE.

## **BROTHER : ISTRUZIONI PER VISUALIZZARE I CONTATORI**

### **MULTIFUNZIONALI:**

#### **HL-S7000DN :**

PREMERE TASTO MENU', SUCCESSIVAMENTE STAMPA IMP. RETE E STAMPARLE.

## **KONICA MINOLTA : ISTRUZIONI PER VISUALIZZARE I CONTATORI**

### **MULTIFUNZIONALI:**

#### **C284 E :**

PREMERE TASTO MENU, SUL DISPLAY IN ALTO TROVATE UN TASTO CONTATORE, DOPO AVERLO PREMUTO VERRANNO MOSTRATI I CONTATORI ESEI PREMESTAMPA USCIRA' LA LISTA.

#### **C280/220 :**

PREMERE TASTO UTILITA'/CONTATORE,SUCCESSIVAMENTE PREMERE CONTROLLO DETTAGLI, INFINE STAMPA LISTA.